

Setarea camerelor GY-HM200 si GY-HM170 pentru filmare in modul de inregistrare High-Speed (aplicatii de slow-motion)

Pentru a utiliza acest mod de inregistrare se navigheaza in meniul camerei in **System → Record** si se selecteaza modul de lucru **High-Speed**.

Achizitia imaginii se face la frecvente de explorare pe verticala de 120Hz sau 100Hz, iar inregistrarea se face in format **1080p** cu rata de bit de **50Mbps** sau **30Mbps** in formatul NLE QuickTime.

Sunt disponibile urmatoarele moduri de inregistrare:

-120/60p, 120/30p, 120/24p

-100/50p, 100/25p

-60/30p, 60/24p, 50/25p

In modul de inregistrare "High Speed" domeniul de variatie al focalei lentilei este modificat de la intervalul normal 29.6mm ... 355mm la 49.3mm ... 592mm.

